

Système de roue pour élévateur



Avec 2 ou 4 roues fixes en plastique

Une fois votre élévateur en place.

Vous devez descendre les pattes, pour que le poids soit sur ceux-ci et non sur les roues.

Idéal pour les fonds accidenté, car vous garder l'ajustement à chaque patte indépendamment.

Recommande d'enlever les roues.



Avec 2 roues à Levier

Idéal pour les endroit peu profonds ou accidenté.



Avec roues fixes Aluminium

Le tirant d'eau du bateau plus 18'' donc +ou - 40'' d'eau minimum.

Idéal, si le fond est beau et sans grosse roche.

Avantage : Le poids peut rester sur ses roues.



Treuil d'installation pour élévateur

Idéal pour les personnes qui sont souvent seul, lors de l'installation et la désinstallation de leur élévateur.

Aide à ajuster les pattes et enlever ou mettre vos roues.